



## Voel het verschil:

de Dräger X-plore® 1300 en X-plore® 1700 series:  
de comfortabele keuze voor een veilige ademhaling

## Voel het verschil

### **In samenwerking met gebruikers ontwikkeld voor gebruikers: de Dräger X-plore 1300 en 1700 series**

Onze mondkapjes met deeltjesfiltrering garanderen niet alleen een professionele bescherming tegen stof, maar bieden ook gebruiksgemak en een hoog comfortniveau. Ongeacht het feit of mondkapjes één minuut of uren gedragen worden, naarmate zij langer gedragen worden, wordt ook het comfort een belangrijkere factor. Veiligheidskundigen over de hele wereld hebben dit bevestigd: als adembescherming niet prettig draagbaar en hanteerbaar is, zal deze niet gebruikt worden.

Wij hebben naar de wensen en eisen van gebruikers van adembescherming in een breed scala van bedrijfstakken geluisterd en hun wensen omgezet in intelligente oplossingen die gebruikers zullen waarderen.

U kunt kiezen uit mondkapjes in de drie EN-beschermingsklassen FFP1, FFP2 en FFP3 - als optie ook verkrijgbaar met het CoolMAX™ uitademventiel voor extra comfort. Geurstoppende versies met een actieve koolstoflaag zijn ideaal voor gebruikers die hinder hebben van onaangename, hinderlijke geuren.

Ervaar het comfort tijdens het werk.

**Voor verdere informatie: [www.draeger.com/ffp](http://www.draeger.com/ffp)**



## Dräger X-plore® 1300



D-6414-2009

### VarioFLEX™ hoofdbandjes met EasyStop

Gemakkelijk op en af te zetten en met een drukvrije zit voor een hoog comfort. Dankzij de EasyStop kunnen de hoofdbandjes gemakkelijk aangepast worden aan diverse hoofdmaten, waardoor een comfortabele en veilige zit gegarandeerd wordt.

### Neusafdichting

De neusafdichting zorgt voor een effectieve afdichting rond de neus. Hij absorbeert transpiratievocht en biedt een prettig draagcomfort.

### Voorgevormd masker

Volume en vorm aan de binnenzijde bieden draagcomfort en vergemakkelijken de communicatie. Het maskerlichaam heeft een interne versteviging, die zorgt voor stabiliteit in vorm en afmetingen gedurende langere periodes.

### CoolMAX™ uitademventiel (optie)

Adem gemakkelijk en comfortabel met extreem lage ademweerstand. Het ventiel voert vocht en warme lucht af en voorkomt warmteontwikkeling onder het masker.

### CoolSAFE™ filtermateriaal

Combineert speciale high-performance filtermedia die twee belangrijke voordelen bieden - lage ademweerstand en hoge filterprestaties in één masker. Het materiaal overtreft in zijn prestaties de zware eisen van de dolomietstoftest.

## Speciale eigenschappen van de Dräger X-plore® 1330



Dräger X-plore 1330 FFP3

### Praktisch en comfortabel:

Het VarioFLEX™ hoofdbandenstel met een 4-punts verstelsysteem en extra brede textielbandjes garandeert de best mogelijke passing.

### Snel en eenvoudig te gebruiken:

De bandjes zijn zo geconfigureerd dat het kapje snel opgezet kan worden. Een geïntegreerde beveiliging voorkomt dat de bandjes van hun plek glijden.

### Veilig en comfortabel:

Geïntegreerde comfortabele afdichting rondom.

### Schoon en hygiënisch:

Elk mondkapje is individueel verpakt in een eigen plastic zak.

### Naar eigen voorkeur verstelbaar:

Verkrijgbaar in twee verschillende maten: S/M en M/L - de juiste maat voor verschillende gezichtsvormen.

## BESTELINFORMATIE

Dräger X-plore® 1300	Markering	Aantal per doos	Bestelnr.
Dräger X-plore 1310	FFP1 NR D	20	39 51 211
Dräger X-plore 1310 V	FFP1 NR D	10	39 51 212
Dräger X-plore 1320	FFP2 NR D	20	39 51 213
Dräger X-plore 1320 V	FFP2 NR D	10	39 51 214
Dräger X-plore 1320 V Odour <sup>1)</sup>	FFP2 NR D	10	39 51 215
Dräger X-plore 1330 V S/M	FFP3 NR D	5	39 51 216
Dräger X-plore 1330 V M/L	FFP3 NR D	5	39 51 217
Dräger X-plore 1330 V Odour <sup>1)</sup>	FFP3 NR D	5	39 51 218

<sup>1)</sup> Voorzien van een extra koolstoflaag tegen hinderlijke geuren onder de grenswaarde

## Dräger X-plore® 1700

### VarioFLEX™ hoofdbandenstel

Gemakkelijk op en af te zetten en met een drukvrije pasvorm voor een hoog comfort. Het zachte, slijtvaste elastische bandje kan gemakkelijk veresteld worden, zodat het op diverse hoofdmaten past en verstrikt raken van haren voorkomt.

### CoolSAFE™ filtermateriaal

Combineert speciale high-performance filtermedia die twee belangrijke voordelen bieden - lage ademweerstand en hoge filterprestaties in één masker. Het materiaal overtreft in zijn prestaties ook de strenge eisen van de dolomietstoftest.

### Flexibele neusklem

Zorgt voor uitstekende aansluiting op het meest kritische gedeelte.

### CoolMAX™ uitademventiel (optie)

Voor een gemakkelijke en comfortabele ademhaling met extreem lage ademweerstand. Het ventiel voert vocht en warme lucht af en voorkomt warmteontwikkeling onder het masker.


### Zachte binnenlaag

De zachte hypoallergene binnenlaag stoot niet alleen vocht af, maar zorgt ook voor zeer hoog draagcomfort.

ST-8679-2007

### Hygiënische verpakking per stuk

Elk mondkapje is individueel verpakt en verzegeld in een plastic zak om ervoor te zorgen dat het schoon en hygiënisch blijft.



### Kleurcodering

Snelle herkenning zonder verwarring: kleurcodering waarmee de drie EN-beschermingsniveaus worden aangegeven (donkerblauw FFP1, lichtblauw FFP2 en wit FFP3). Zorgt voor extra zekerheid bij de keuze van het juiste masker.



## BESTELINFORMATIE

Dräger X-plore® 1700	Markering	Aantal per doos	Bestelnr.
Dräger X-plore 1710	FFP1 NR D	20	39 51 080
Dräger X-plore 1710 V	FFP1 NR D	10	39 51 081
Dräger X-plore 1710 Odour <sup>1)</sup>	FFP1 NR D	20	39 51 140
Dräger X-plore 1710 V Odour <sup>1)</sup>	FFP1 NR D	10	39 51 082
Dräger X-plore 1720	FFP2 NR D	20	39 51 083
Dräger X-plore 1720 V	FFP2 NR D	10	39 51 084
Dräger X-plore 1720 V Odour <sup>1)</sup>	FFP2 NR D	10	39 51 085
Dräger X-plore 1730	FFP3 NR D	20	39 51 086
Dräger X-plore 1730 V	FFP3 NR D	10	39 51 088

<sup>1)</sup> Voorzien van een extra koolstoflaag tegen hinderlijke geuren onder de grenswaarde

Voor meer informatie over onze bijpassende beschermende X-pect 8000 veiligheidsbril verwijzen wij naar de volgende pagina.

## Adembescherming en veiligheidsbril - een verstandige combinatie

Telkens wanneer u tijdens het werk uw ademhaling moet beschermen, zullen in de meeste situaties ook uw ogen beschermd moeten worden (en vice versa). Onze ogen zijn bijzonder gevoelig voor letsel tijdens het werken met vloeistoffen of in omgevingen met stofdeeltjes en fragmenten. Binnen luttele seconden kan iemand onherstelbaar letsel oplopen. Maar de oplossing is heel eenvoudig. Vaak hoeft men alleen een goedpassende, stabiele veiligheidsbril te dragen die effectieve bescherming tegen oogletsel biedt. Bij de ontwikkeling van de Dräger X-pect veiligheidsbrillen hebben wij ons gericht op een goede combinatie van veiligheidsbril en adembescherming, zodat deze elkaar aanvullen.

De Dräger X-pect 8000 serie wordt gekenmerkt door de volgende drie eigenschappen: hoog draagcomfort, best mogelijke veiligheid en modern ontwerp.

### BESTELINFORMATIE

---

<b>Bezoekersbril met zijbescherming Dräger X-pect 8100</b>	<b>Aantal stuks</b>	<b>Bestelnr.</b>
Bezoekersbril met zijbescherming Dräger X-pect 8110	10	R 58 247
Bezoekersbril met zijbescherming Dräger X-pect 8120	10	R 58 248
<b>Veiligheidsbril Dräger X-pect 8300</b>		
Veiligheidsbril Dräger X-pect 8310	10	R 58 249
Veiligheidsbril Dräger X-pect 8312 - geel getint	10	R 58 266
Veiligheidsbril Dräger X-pect 8320	10	R 58 268
Veiligheidsbril Dräger X-pect 8321 - grijs getint	10	R 58 269
Veiligheidsbril Dräger X-pect 8330	10	R 58 267
Veiligheidsbril Dräger X-pect 8340	10	R 58 270
<b>Overzetbril Dräger X-pect 8500</b>		
Overzetbril Dräger X-pect 8510 - polycarbonaatlens	6	R 58 373
Overzetbril Dräger X-pect 8515 - acetaatlens	6	R 58 271
Overzetbril Dräger X-pect 8520	6	R 58 272

**Bezoekersbril met zijbescherming Dräger X-pect 8110**

Het klassieke type voor bezoekers en vele verschillende toepassingen – goed combineerbaar met gewone brillen.

**Bezoekersbril met zijbescherming Dräger X-pect 8120**

De allrounder – deze bril is zeer robuust en kan op vrijwel elk gezicht aangepast worden. Kan met of zonder gewone bril eronder gedragen worden.

**Veiligheidsbril Dräger X-pect 8310**

Pure vormgeving voor optimale pasvorm en hoog draagcomfort – verkrijgbaar met heldere of gele glazen.

**Veiligheidsbril Dräger X-pect 8320**

De nieuwe generatie brillen – uitstekend ontwerp, licht van gewicht en hoogste draagcomfort.

**Veiligheidsbril Dräger X-pect 8330**

De individualist – 'wrap-around' ontwerp en verstelbaar bij de slaap; geïsoleerd scharnier voor veilig werken in omgevingen met hoge elektrische spanningen.

**Veiligheidsbril Dräger X-pect 8340**

De sportieveling – combineert individueel aanpassingsvermogen met het hoogste draagcomfort voor intensief gebruik.

**Overzetbril Dräger X-pect 8510**

De robuuste keuze - polycarbonaat- of acetaatvizier met goede bestendigheid tegen chemische stoffen. Kan met een gewone bril eronder gedragen worden.

**Overzetbril Dräger X-pect 8520**

Premium bescherming - 'wrap-around' ontwerp, licht van gewicht en goed combineerbaar met een gewone bril.



**HOOFDKANTOOR:**

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstrasse 1  
23560 Lübeck, Germany

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**OOSTENRIJK**

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H  
Wallackgasse 8  
1230 Wien  
Tel +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42

**ZWITSERLAND**

Dräger Safety Schweiz AG  
Aegertweg 7  
8305 Dietlikon  
Tel +41 44 805 82-82  
Fax +41 44 805 82-80

**VESTIGINGEN:****NEDERLAND**

Dräger Safety Nederland B.V.  
Edisonstraat 53  
2723 RS Zoetermeer  
Tel +31 79 344 46 66  
Fax +31 79 344 47 90

**BELGIË**

Dräger Safety Belgium S.A.  
Heide 10  
1780 Wemmel, Belgium  
Tel: +32 2 462 6211  
Fax: +32 2 609 52 60

**FRANKRIJK**

Dräger Safety France SAS  
3c route de la Fédération,  
BP 80141  
67025 Strasbourg Cedex 1  
Tel +33 3 88 40 59 29  
Fax +33 3 88 40 76 67

**SPANJE**

Draeger Safety Hispania S.A.  
Calle Xaudaró 5  
28034 Madrid  
Tel +34 91 728 34 00  
Fax +34 91 729 48 99

**VERENIGD KONINKRIJK**

Draeger Safety UK Ltd.  
Blyth Riverside Business Park  
Blyth, Northumberland  
NE24 4RG  
Tel +44 1670 352 891  
Fax +44 1670 356 266

**DENEMARKEN**

Dräger Safety Danmark A/S  
Generatorvej 6 B  
2730 Herlev  
Tel +45 44 50-0000  
Fax +45 44 50-0001  
[www.draeger.dk](http://www.draeger.dk)

**REPUBLIEK ZUID AFRIKA**

Dräger South Africa (Pty) Ltd.  
P.O.Box 68601  
Bryanston 2021  
Tel +27 11 465 99 59  
Fax +27 11 465 69 53